Verarbeitung

Nicht anwenden bei Temperaturen unterhalb von +5°C.

Vor Gebrauch ca. 2 Minuten gut schütteln. Die NTEC Wildleder & Alcantara Nanoversiegelung wird durch Aufsprühen (Sprühabstand ca. 20 bis 30cm) vollflächig auf die Lederoberfläche aufgebracht.

Vorbereitung:

Die Oberfläche muss vor der Versiegelung gründlich gereinigt werden, um alle Lederhilfs- bzw. vorher aufgebrachte Pflege- und Imprägniermittel zu entfernen. Zuerst an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche die Farbechtheit überprüfen.

Verschmutzungen und Flecken können mit dem NTPL Fleckentferner oder dem AZ Reiniger entfernt werden. Nach der Reinigung muss das Leder wieder vollständig trocknen.

Beschichtung:

Das Gewebe muss so vollständig benetzt sein, dass sich ein dünner, gleichmäßiger nasser Film auf dem Leder bildet.

Je nach Auftragsstärke kann ein vorübergehendes, kurzfristiges Eindunkeln des Leders auftreten.

Trocknung:

Nach vollständiger Lufttrocknung entfaltet das Nanoprodukt seine Wirkung. Der Trockenvorgang kann auch durch einen Kondensations-, Ablufttrockner oder Föhn erfolgen sofern das Leder dafür geeignet ist. Eine thermische Trocknung erhöht die Wirksamkeit.

Nachbehandlung/Auffrischung:

Bei nachlassender Wirkung kann eine Auffrischung wie bei der Erstanwendung erfolgen.